
※ポットは背中面を基準にしています
背中
③②①
TUBE DRIVER mod
12AX7 / ECC83
※こちら側に「7809」と書いている方
9V OUT
Tone1
GND
12V IN
OUTPUT
7809
TONE
10K(B)
VOLUME
Mode-1
100K(A)
Gain
Mode-1
100K(A)
Gain1
4558
Tone2
Gain2
VOLUME
Mode-2
100K(A)
Gain
Mode-2
250K(A
INPUT
GND
9V
PhotoCap
TLP521
Channel
LED